

Batteriewechsel am Sender

1. Entfernen sie die 3 Schrauben und öffnen sie das Gehäuse.



2. Nun können sie die Batterie wechseln. Typ: 2/3 AA



Transmitter Codierung

1. Sender mittels Codierkabel in die rechts abgebildete Buchse einstecken und mit dem Empfänger verbinden.

2. Am Sender die Taste "SELECT" drücken (LED blinkt).

3. Betätigen Sie nun die "SHIFT" Taste und danach die Taste "1".

Jetzt wurde der FB Code übermittelt und die rote LED sollte nicht mehr blinken.

Zum anlernen eines 2. Senders, einfach die Taste „1“ mit der „2“ ersetzen.

